Dosieranleitung

Der Wasserinhalt der Heizungsanlage kann, falls nicht bekannt, wie folgt annähernd ermittelt werden.

Für konventionelle Heizungen: Anlagen mit überwiegend:

Konvektoren			Radiatoren		
bis ca.	38 KW =	3 Liter Dichtmittel	bis ca.	17 KW =	3 Liter Dichtmittel
bis ca.	77 KW =	5 Liter Dichtmittel	bis ca.	33 KW =	5 Liter Dichtmittel
bis ca.	116 KW =	7 Liter Dichtmittel	bis ca.	50 KW =	7 Liter Dichtmittel
bis ca.	155 KW =	9 Liter Dichtmittel	bis ca.	66 KW =	9 Liter Dichtmittel
Plattenheizkörper			Fernleitung		
bis ca.	23 KW =	3 Liter Dichtmittel	bis ca.	12 KW =	3 Liter Dichtmittel
bis ca.	46 KW =	5 Liter Dichtmittel	bis ca.	23 KW =	5 Liter Dichtmittel
bis ca.	70 KW =	7 Liter Dichtmittel	bis ca.	35 KW =	7 Liter Dichtmittel
bis ca.	93 KW =	9 Liter Dichtmittel	bis ca.	46 KW =	9 Liter Dichtmittel
Fußbodenheizung					_
bis ca.	130 m² ≜	2 Liter Dichtmittel			
bis ca.	260 m²	4 Liter Dichtmittel			
bis ca.	390 m²	6 Liter Dichtmittel			
bis ca.	520 m² ≙	8 Liter Dichtmittel			

Für die Produkte: BCG 30 E und BCG F